



Abbildung: CHERRY STREAM KEYBOARD (JK-8500DE-2) mit WetEx®-Schutzfolie

*Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen*

## Flexible Tastatur-Schutzfolie

Wenn es mal etwas rauer zugeht.

WetEx® schützt die Tastatur vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern ohne den Schreibkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.

## Entscheidende Vorteile

- Beständig gegen destilliertes Wasser, Diesel, Spülmittel und Isopropylalkohol
- Bedingt beständig gegen Benzin, Motoröl und 40% Schwefelsäure (Batteriesäure)
- WetEx® ist frei von Halogenen und Latex und enthält keine polybromierten Diphenylether
- WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücken unter Normalbedingungen
- Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran

## Technische Daten

- E-Modul: 1200 PSI
- Spezifisches Gewicht: 1,13 g/cm<sup>3</sup>
- Härte: 84 IRHD
- Abriebfestigkeit: 6
- Dehnung: 450%
- Reißfestigkeit: 9000 PS

- Dicke: 0,25 mm
- Verwendungstemperatur: -40 °C bis +70 °C
- Zugfestigkeit: 400 lbs/inch

## Reinigung der Schutzfolie

Sie können die Schutzfolie mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln nach Herstellerangabe desinfizieren.

Die Beständigkeit der Schutzfolie wurde mit den folgenden Desinfektionsmitteln und einer 5-minütigen Einwirkzeit getestet:

- Isopropanol 70 %
- Dentavon liquid
- Incidin liquid
- Kohrsolin FF
- Sterillium
- Desomed Rapid AF
- Dismozon

Verwenden Sie Desinfektionsmittel nach Herstellerangabe und lassen Sie Isopropanol 70 % und Dentavon liquid nicht über längere Zeiträume einwirken. Die Verformungen schädigen nicht die Struktur oder Desinfektionsfähigkeit der Schutzfolie und bilden sich nach einigen Stunden wieder zurück.

**Verpackungseinheit:**

- Anzahl Produkte im Umkarton: 10

**Merkmale Tastenlayout:**

- Produktabhängig, siehe Tabelle

**Tastatur-Serien:**

- Produktabhängig, siehe Tabelle

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.  
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

**Gewährleistung**

Wir investieren viel Engagement in die Entwicklung unserer Produkte und sind von deren Qualität überzeugt. Darum gewähren wir, zusätzlich zu der in der Bedienungsanleitung genannten gesetzlichen Gewährleistung und unter folgend genannten Bedingungen, eine erweiterte Herstellergewährleistung.

In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

**Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung**

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen.

Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers.

Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

## Länderversionen mit europäischem Tastaturlayout:



BE (Belgien), CH (Schweiz), DE (Deutschland), DK (Dänemark),  
 ES (Spanien), FR (Frankreich), GB (UK-Englisch), GR (Griechenland),  
 IT (Italien), NL (Niederlande), NO (Norwegen), PL (Polen),  
 PN (Pan Nordic), PO (Portugal), RD (Deutsch/Kyrillisch),  
 SF (Schweden/Finnland), SL (Slowenien), TS (Tschechien)

| Tastatur-Name                      | Tastatur-Nummer*                 | Bestell-Nr. | EAN-Nr.       | Merkmale                         |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|
| <b>PC/SC Smartcard Tastaturen</b>  |                                  |             |               |                                  |
| CHERRY KC 1000 SC                  | JK-A010.xx-                      | 615-10004   | 4025112090370 |                                  |
| CHERRY KC 1000 SC-Z                | JK-A010.0xx-.Z-                  |             |               |                                  |
| CHERRY SECURE BOARD 1.0            | JK-A040.xx-                      |             |               |                                  |
| eHealth-BCS Tastatur               | G87-1504...xx-                   | 615-5211    | 4025112078132 |                                  |
| eGK-Tastatur                       | G87-1505...xx-                   |             |               |                                  |
| <b>Kompakte Tastaturen</b>         |                                  |             |               |                                  |
| Compact Keyboard                   | G84-41...Axx-                    | 615-5044    | 4025112056635 | Ohne Windows-Tasten              |
| Compact Keyboard                   | G84-41...Mxx-                    | 615-5118    | 4025112056628 |                                  |
| Trackball Keyboard                 | G84-4400...xx-<br>G84-4420...xx- | 615-5140    | 4025112056642 | Trackball in Folie<br>ausgespart |
| Keypad                             | G84-47...xx-                     | 615-5173    | 4025112076268 |                                  |
| TouchBoard                         | G80-11900...xx-                  | 615-5141    | 4025112023705 |                                  |
| Compact Keyboard                   | G80-18...xx-<br>G81-18...xx-     | 615-5113    | 4025112058127 |                                  |
| XS Compact Keyboard                | G84-5200...xx-                   | 615-5199    | 4025112073243 |                                  |
| XS Trackball Keyboard              | G84-5400...xx-                   | 615-5201    | 4025112073267 |                                  |
| XS Touchpad Keyboard               | G84-5500...xx-                   | 615-5203    | 4025112073281 |                                  |
| CHERRY KC 4000                     | JK-0700xx                        | 615-5218    | 4025112082672 |                                  |
| CHERRY KC 4020                     | JK-0720xx                        |             |               |                                  |
| <b>Tastaturen und Desktop-Sets</b> |                                  |             |               |                                  |
| CHERRY KC 1000                     | JK-0800xx-                       | 615-5217    | 4025112082306 |                                  |
| CHERRY KW 2000                     | JK-1700xx-                       |             |               |                                  |
| CHERRY DC 2000 (nur Tastatur)      | JD-0800xx-                       |             |               |                                  |
| CHERRY DW 3000 (nur Tastatur)      | JD-0700xx-                       |             |               |                                  |
| STREAM                             | G85-23...xx-                     | 615-5216    | 4025112082290 |                                  |
| STREAM XT                          |                                  |             |               |                                  |
| STREAM XT T2                       |                                  |             |               |                                  |
| STREAM 3.0                         |                                  |             |               |                                  |
| STREAM 3.0 T2                      |                                  |             |               |                                  |
| STREAM KEYBOARD                    | JK-8500xx-                       | 615-10006   | 4025112094064 |                                  |
| STREAM KEYBOARD WIRELESS           | JK-8550xx-                       |             |               |                                  |
| STREAM KEYBOARD TKL                | JK-8600xx-                       | 615-10011   | 4025112099007 |                                  |
| STREAM DESKTOP                     | JD-8500xx-                       | 615-10006   | 4025112094064 |                                  |
| STREAM DESKTOP RECHARGE            | JD-8560xx-                       |             |               |                                  |
| Standard Keyboard                  | G80-30...xx-<br>G81-30...xx-     | 615-5080    | 4025112056611 |                                  |
| Standard Keyboard                  | G83-6105...xx-<br>G83-6260...xx- | 615-5139    | 4025112023699 |                                  |

xx = Länderversion

\* Die Tastatur-Nummer befindet sich auf dem Typschild auf der Unterseite der Tastatur (gekennzeichnet als P/N)

## Länderversionen mit internationalem Tastaturlayout:



**US** (US-Englisch), **EU** (US-Englisch/international mit €),  
**BB** (Bulgarien), **IL** (US-Englisch/Hebräisch),  
**RB** (US-Englisch/Kyrillisch), **RL** (US-Englisch/Kyrillisch/Litauisch)

| Tastatur-Name                      | Tastatur-Nummer*                 | Bestell-Nr. | EAN-Nr.       | Merkmale                      |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| <b>PC/SC Smartcard Tastaturen</b>  |                                  |             |               |                               |
| CHERRY KC 1000 SC                  | JK-A010.xx-                      | 615-10009   | 4025112095009 |                               |
| CHERRY KC 1000 SC-Z                | JK-A010.xx-.-Z-                  |             |               |                               |
| CHERRY SECURE BOARD 1.0            | JK-A040.xx-                      |             |               |                               |
| <b>Kompakte Tastaturen</b>         |                                  |             |               |                               |
| Compact Keyboard                   | G84-41..Axx-                     | 615-5044    | 4025112056635 | Ohne Windows-Tasten           |
| Compact Keyboard                   | G84-41..Mxx-                     | 615-5118    | 4025112056628 |                               |
| Trackball Keyboard                 | G84-4400...xx-<br>G84-4420...xx- | 615-5147    | 4025112058158 | Trackball in Folie ausgespart |
| Keypad                             | G84-47...xx-                     | 615-5173    | 4025112076268 |                               |
| TouchBoard                         | G80-11900...xx-                  | 615-5142    | 4025112023712 |                               |
| Compact Keyboard                   | G80-18...xx-<br>G81-18...xx-     | 615-5112    | 4025112058110 |                               |
| XS Compact Keyboard                | G84-5200...xx-                   | 615-5200    | 4025112073250 |                               |
| XS Touchpad Keyboard               | G84-5500...xx-                   | 615-5204    | 4025112073298 |                               |
| <b>Tastaturen und Desktop-Sets</b> |                                  |             |               |                               |
| STREAM KEYBOARD                    | JK-8500xx-                       | 615-10007   | 4025112094071 |                               |
| STREAM KEYBOARD WIRELESS           | JK-8550xx-                       |             |               |                               |
| STREAM KEYBOARD TKL                | JK-8600xx-                       | 615-10010   | 4025112098994 |                               |
| STREAM DESKTOP                     | JD-8500xx-                       | 615-10007   | 4025112094071 |                               |
| STREAM DESKTOP RECHARGE            | JD-8560xx-                       |             |               |                               |
| Standard Keyboard                  | G80-30...xx-<br>G81-30...xx-     | 615-5079    | 4025112056604 |                               |
| Standard Keyboard                  | G83-6104...xx-                   | 615-5138    | 4025112023729 |                               |

xx = Ländercode

\* Tastatur-Nummer befindet sich auf dem Typschild auf der Unterseite der Tastatur (gekennzeichnet als P/N)