

Logitech Casa Pop-Up Desk



Mit dem Casa Pop-Up Desk arbeiten Sie überall zu Hause komfortabel und konzentriert. Und wenn Sie fertig sind? Einfach zusammenklappen: aus den Augen, aus dem Sinn. Casa umfasst alles, was Sie für die Arbeit zu Hause brauchen, in einem kompakten Kit mit kabelloser Tastatur, kabellosem Touchpad und einem buchähnlichen Case, das sich als Notebook-Halterung aufstellen lässt.

INHALT

- Casa Keys: Tastatur
- Casa Touch: Touchpad
- Casa Book: Buchähnliches Case, das sich in eine Notebook-Halterung verwandeln lässt
- USB-C-Ladekabel (USB-C auf USB-C)
- Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

- **Meine Arbeit. Mein Leben. Mein Zuhause:** Mit dem Casa Pop-Up Desk bestimmen Sie selbst den besten Platz für komfortable, konzentrierte Arbeit in Ihrem Zuhause. Wenn der Arbeitstag vorbei ist, räumen Sie den zusammenklappbaren Schreibtisch weg – aus den Augen, aus dem Sinn
- **Platz schaffen für Dinge, die Sie lieben:** Tastatur, Touchpad, Notebook-Träger und Aufbewahrungsmöglichkeit, alles in einem kompakten Kit: Damit genießen Sie jeden Zentimeter Ihres Home Office
- **Tolle Arbeit auf jeder Oberfläche:** Entfalten Sie Ihr volles Potenzial – egal, wo Sie sich im Haus befinden – am Esstisch, an einer hohen Arbeitsplatte oder einfach in einer sonnigen Ecke
- **Notebook-Tage, 40 % komfortabler(1):** Das einem Buch ähnliche Case lässt sich zu einer ergonomischen Notebook-Halterung aufklappen, sodass der Bildschirm auf Augenhöhe ist – für eine spürbar bessere Körperhaltung, so lange, wie Sie es brauchen
- **Ein vertrautes Erlebnis:** Genießen Sie die vertraute Notebook-Haptik mit Casa Keys und Casa Touch, der minimalistischen kabellosen Tastatur und dem glatten kabellosen Touchpad
- **Für eine Vielzahl von Notebooks:** Die Notebook-Halterung ist für die meisten Notebooks von 10 bis 17 Zoll geeignet(2); jedes Gerät lässt sich über Bluetooth Low Energy mit mehreren Betriebssystemen (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) verbinden.
- **Nachhaltigkeit:** Die Kunststoffteile des Casa Pop-Up Desk enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff(3) (Touchpad: mindestens 62 %; Tastatur: mindestens 47 %; Book: mindestens 44 %)
- **Disclaimer:** Verwendet FSC-zertifiziertes Papier für eine umweltfreundliche Verpackung; zertifiziert CO2-neutral

- (1) Quelle: Studie des Logitech ErgoLab mit 12 Personen in der Schweiz (Dezember 2021)
- (2) Ausgeschlossen sind Tablet-Notebooks und Notebooks mit nicht quadratischen Kanten über 12 mm.
- (3) Ausgenommen Kunststoff in Akku, Leiterplattenbaugruppe (PWA), FFC-Kabel und Verpackung.
- (4) Die Batterielaufzeit ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
- (5) Die kabellose Reichweite ist von der Betriebsumgebung und den Computer-Einstellungen abhängig.
- (6) Passen Sie das Gerät an, indem Sie die Logi Options+ App für Windows oder macOS installieren.
- (7) Touchpad-Gesten werden aktiviert durch die Installation der Logi Options+ App.
- (8) Die Logi Options+ App wird derzeit nicht unterstützt.
- (9) Die Diktatfunktion wird von Windows® bzw. macOS bereitgestellt und ist derzeit nur für ausgewählte Sprachen und Regionen verfügbar. Mehr erfahren: logitech.com/support/OSdictation. Erfordert die LogiOptions+ App.

Verpackung

	Primary pack	Master shipper carton
Teilenummer	920-011250	N/A
Strichcode	5099206108028 (EAN-13)	50992061080211 (SCC-14)
Gewicht gr	1450	6600
Länge cm	31.8	32.8
Breite cm	23.6	18
Höhe/Tiefe cm	4.3	24.8
Lautstärke	3 dm3	0m3
1 Hauptpaket	1	N/A
1 Hauptkarton	4	1
1 Palette EURO	336	84
1 Container 20 Fuß	8136	2034
1 Container 40 Fuß	16884	4221
1 Container 40 Fuß HQ	18760	4690

nordic calm CENTRAL-419
Part #: 920-011250
EAN/U.P.C.: 5099206108028
Bar code: 50992061080211

bohemian blush CENTRAL-419
Part #: 920-011249
EAN/U.P.C.: 5099206108011
Bar code: 50992061080112

classic chic CENTRAL-419
Part #: 920-011248
EAN/U.P.C.: 5099206108004
Bar code: 50992061080013

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Bluetooth® Low Energy (für Casa Touch und Casa Keys)

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen
- CASA KEYS
 - Höhe: 17 mm, einschließlich Tastenkappen und Gummifüße
 - Breite: 112 mm
 - Länge: 280 mm
 - Gewicht: 375 g
- CASA TOUCH
 - Höhe: 14 mm
 - Breite: 88 mm
 - Länge: 125 mm
 - Gewicht: 160 g
- CASA BOOK
 - Höhe: 29 mm (geschlossen), 160 mm (ausgeklappt als Notebook-Halterung)
 - Breite: 230 mm
 - Länge: 290 mm
 - Gewicht: 690 g ohne Geräte oder Kabel
- Verbindungstyp: Bluetooth® Low Energy-Technologie oder Logi Bolt – nicht im Lieferumfang enthalten
- Easy-Switch: Verbinden von bis zu 3 Geräten und Umschalten zwischen diesen
- Kabellose Reichweite: 10 m(5)
- Unterstützte Software: Logi Options+ für Windows 10 oder höher und für macOS 11 oder höher
- Batterie: Lithium-Polymer-Akku (445-mAh-Akku für Touchpad und 140-mAh für Tastatur), wiederaufladbar über USB-C
- Akkulaufzeit: Tastatur bis zu 5 Monate und Touchpad bis zu 3 Wochen(4)
- Statusanzeigen (LED):
 - Touchpad und Tastatur: Batterie-LED
 - Tastatur: 3 LEDs für Bluetooth-Kanäle, LED für Feststelltaste
 - Touchpad: 3 LEDs für Bluetooth-Kanäle
- Sondertasten auf der Tastatur: 12 FN-Sondertasten (inkl. Multimedia-Tasten, Voice-to-Text(9), Bildschirmausschnitt, Emojis, Easy-Switch™ für 3 Kanäle + Mikrofon-Stummschaltung
- (4) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen
- (5) Die Akkulaufzeit ist abhängig von Betriebsumgebung und Computerkonfiguration.
- (9) Die Diktatfunktion wird von Windows® bzw. macOS bereitgestellt und ist derzeit nur für ausgewählte Sprachen und Regionen verfügbar. Mehr erfahren: logitech.com/support/OSdictation. Erfordert die LogiOptions+ App.
- Systemvoraussetzungen
 - - Internetverbindung zum Herunterladen der App
 - - Download der Logi Options+ App für Touchpad-Gesten unter macOS